

# SIRCAD Ver5 価格表

平成30年1月31日

製品名	価格(税抜)	年間保守料(税抜)	内容
SIRCAD/入力 基本パッケージ(必須)	ネットワーク 認証版 ¥200,000	¥20,000	75スパンx75スパンx100階以内 インポート/エクスポート機能 建物モデル(構造)入力システム
	ハードプロ テクト版 ¥215,000	¥20,000	
SIRCAD/構造図 オプションパッケージ	¥200,000	¥20,000	構造図の自動作図パッケージ
SIRCAD/構造図・躯体図 オプションパッケージ	¥350,000	¥35,000	構造図・躯体図の自動作図パッケージ
SIRCAD/数量 オプションパッケージ	¥200,000	¥20,000	設計数量算出パッケージ

オプションコンバータ	価格(税抜)	年間保守料(税抜)	内容
SNAPコンバータ (SIRCAD→SNAP)	¥100,000	¥10,000	SIRCADデータをSNAPの転送用テキストデータ(*.S6i)に変換します。但し、入力タイプ①データのみとなります。 *「SNAP」(株式会社構造システム)
SS3コンバータ (SIRCAD→Super Build/SS3)	¥100,000	¥10,000	SIRCADデータをSS3の転送用テキストデータ(*.CSV)に変換します。 *「Super Build/SS3」(ユニオンシステム株式会社)
TSSファイルコンバータ(鉄骨版) (SIRCAD→Tekla Structures)	¥70,000	¥10,000	SIRCADデータをTekla Structuresの中間ファイル(*.TSS)に変換します。S柱、S梁、S小梁、鉛直ブレース、水平ブレースを変換します。 *「Tekla Structures」(株式会社トリンプル・ソリューションズ)
TSSファイルコンバータ(鉄骨+RC版) (SIRCAD→Tekla Structures)	¥150,000	¥20,000	SIRCADデータをTekla Structuresの中間ファイル(*.TSS)に変換します。鉄骨部材(S柱、S梁、S小梁、鉛直ブレース、水平ブレース)、RC部材(基礎、柱、梁、小梁、壁、床)、各部材の鉄筋リストを変換します。 *「Tekla Structures」(株式会社トリンプル・ソリューションズ)
SS7 import (Super Build/SS7→SIRCAD)	¥80,000	¥15,000	SS7データのCADリンクファイルを、SIRCADにインポートします。 *「Super Build/SS7」(ユニオンシステム株式会社)

オプション		価格(税抜)	年間保守料(税抜)	内容
柱・梁継手 計算書作成	1ユーザー	¥120,000	/	鉄骨柱、鉄骨梁の継手の計算書を作成します。 SCSS-H97に準拠し、鉄骨柱は、組合せ柱にも対応。
保守サービス 窓口追加	1部署(年間契約)			

その他サービス		価格(税抜)	内容
1日講習 (1人)	時間10:00~16:00	¥30,000	1人当たりの講習費となります。教材として、マニュアル一部を含みます。 出張講習の場合は、交通費、宿泊費等を含め別途見積をいたします。
さいもんCAD文字フォント		¥24,000	目にやさしく、読みやすいフォント。文字を小さくしてもつぶれません。 WindowsFontとして登録しますので、他のアプリケーションでも使用可能。

(価格は税抜価格です。別途消費税がかかります)

※パッケージ購入時の年間保守契約は必須になりますので、価格は保守費を加算した金額になります。

※認証には、ネットワーク認証またはハードプロテクト版があります。どちらかを選択していただけます。

※オプションを追加購入する場合は、保守契約中の場合のみとなります。

※一部のオプションのみ保守を停止することはできません。

※保守サービスの内容について

- ・「保守契約プログラム」購入バージョンの最新版をWEBからダウンロードできます。
- ・「保守契約プログラム」を使用し疑問や質問が生じた場合、電話、FAX、メール等で問い合わせることができます。
- ・「保守契約プログラム」がバージョンアップした場合、バージョンアップパッケージと導入済みパッケージの差額にてバージョンアップできます。

※保守サービス対象者登録について

- ・契約時に、保守サービス対象者を登録していただけます。
- ・「SIRCAD/入力」の契約本数と同数まで、保守サービスを受けられる窓口を登録することができますが、その上限を超えて登録を希望される場合は、1部署ごとに「保守サービス窓口追加」オプション(年間契約)をご契約ください。

※マニュアルについて

- ・マニュアルは、HELPメニュー内のPDFを出力してご利用ください。

※ネットワーク認証について

- ・日本国内のインターネットに繋がっているPCであれば、SIRCADを起動することができます。
- ・ご購入前に、ネットワーク認証が使用可能かどうかは、弊社ホームページのダウンロードサイトを開き、「SCNP接続チェックツール」で必ずご確認ください。

※ハードプロテクト版について

- ・「ハードプロテクト版」を選択した場合は、スタンドアローンでのみの使用となり、ハードプロテクト(USBプロテクトキー)を差し込んだPCでのみ起動可能です。
- ・同一のPCに弊社のハードプロテクトを複数差し込んだでの使用はできません。
- ・ハードプロテクトが故障した場合は、故障したハードプロテクトは返却していただき、ハードプロテクトの再購入となります。
- ・ハードプロテクトを紛失された場合は、本体も再購入となりますので、ご注意ください。

※出張講習について

- ・出張講習を希望される場合は、SIRCADが動く環境をお客様の方で準備をお願い致します。

※価格は予告なしに変更する場合があります。購入時にご確認をお願いします。